

Uni-I/O™

Модули Uni-I/O™

Installation Guide

UID-0808RРуководство по установке модулей ввода-вывода моделей **UID-0808R, UID-0808T, UID-1600, UID-0016R, UID-0016T, UID-0016T**

Uni-I/O™ Модули Uni-I/O™ - это семейство модулей ввода-вывода, совместимых с платформой управления UniStream™UniStream™.


В настоящем руководстве по установке содержится основная информация об установке модулей ввода-вывода моделей UID-0808R, UID-0808R UID-0808T, UID-0808T UID-1600, UID-1600 UID-0016R, UID-0016Rи UID-0016T. UID-0016TUni-I/O™ Технические спецификации можно загрузить с веб-сайта компании "Юнитроникс".

Платформа

UniStream™UniStream™ состоит из контроллеров ЦП, панелей HMI и локальных модулей ввода-вывода, которые при состыковке формируют многофункциональный программируемый логический контроллер (ПЛК).

Установите модули Uni-I/O™ Uni-I/O™:

- на заднюю сторону любой панели UniStream™ UniStream™ HMI, имеющей в своём составе ЦП панели;
- на DIN-рейку, используя локальный комплект расширения.



Максимальное количество модулей Uni-COM™, Uni-I/O™ которые могут быть подключены к одному контроллеру ЦП, ограничено. Для получения дополнительной информации обратитесь к спецификациям ЦП UniStream™ или соответствующих локальных комплектов расширения. Перед началом работы

Перед началом работы

Перед установкой устройства:

- Изучить данное руководство.
- Проверить состав комплекта.

Требования к установке



При установке модуля Uni-I/O™Uni-I/O™:

- на панель UniStream™UniStream™ HMI на ней должен быть ЦП панели, установленный на неё в соответствии с руководством по установке ЦП панели;
- на DIN-рейке; необходимо использовать локальный комплект расширений, приобретаемый по отдельному заказу, для интеграции модулей Uni-I/O™,


находящихся на DIN-рейке,Uni-I/O™ в систему управления UniStream™UniStream™.

Знаки безопасности и общие ограничения


Все текстовые блоки настоящего Руководства, помеченные указанными ниже символами, требуют особого внимания.

<i>Знак</i>	<i>Значение</i>	<i>Описание</i>
	<i>Опасно</i>	<i>Существует опасность причинения телесных повреждений или порчи имущества.</i>
	<i>Осторожно</i>	<i>Существует возможность причинения телесных повреждений или порчи имущества</i>
<i>Внимание!</i>	<i>Внимание!</i>	<i>Соблюдайте правила предосторожности.</i>

- Все примеры и графические изображения приведены для облегчения понимания принципов работы прибора, они не являются гарантией его исправной работы. Компания "Юнитроникс" не несет ответственности за практическое использование этого продукта, основанное на приведенных примерах.
- Утилизацию данного продукта следует проводить в соответствии с местными и международными стандартами и правилами.
- Установка данного устройства должна производиться только квалифицированным специалистами.

	<ul style="list-style-type: none">▪ Несоблюдение соответствующих правил техники безопасности может привести к серьезным травмам или к порче имущества.▪ Категорически запрещается эксплуатация устройства с превышением допустимых значением его рабочих параметров.▪ Запрещается включение/выключение устройств при включенном питании.
--	--


Экологические требования

	<ul style="list-style-type: none">▪ Для обеспечения вентиляции устройства требуется по крайней мере 10-миллиметровый зазор (0,4 дюйма) между ним и ближайшими предметами как выше, так и ниже него.▪ В соответствии со стандартами и ограничениями, приведенными в настоящем Руководстве, запрещается установка устройства в местах с повышенной концентрацией электропроводящей пыли или едкого или горючего газа, в местах с повышенной влажностью (уровнем атмосферных осадков), в местах с высокой температурой, сильной вибрацией или периодическим механическим воздействием ударного типа.▪ Не помещайте устройство в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.▪ Не допускайте попадания внутрь устройства мусора, который может образоваться в результате проведения монтажных работ.▪ Устанавливайте устройство на безопасном расстоянии от высоковольтных кабелей и силового электрооборудования.
--	--

Комплект поставки

- Модуль Uni-COM™Uni-I/O™ - 1 шт.
- Клеммные колодки ввода-вывода - 4 шт. (2 черных и 2 серых)

Uni-I/O™ Графическое изображение модуля Uni-COM™



1	Зажимы на DIN-рейку	Обеспечивают физическую поддержку ЦП и модулей. Имеются два зажима: верхний (показан) и нижний (не показан).
2	Входы / выходы	Точки подключения входов/ выходов
3		
4	Шина ввода-вывода, левосторонняя	Левосторонний разъем
5	Замок разъема шины	Переместите замок разъема шины влево, чтобы обеспечить электрическое соединение модуля Uni-I/O™ Uni-I/O™ с ЦП соседнего модуля.
6	Шина ввода-вывода, правосторонняя	Правосторонний разъем, поставляется в закрытом виде. Если разъем не будет использоваться, оставьте его закрытым.
	Крышка разъема шины	
7	Входы / выходы	Точки подключения входов/ выходов
8		

9	Светодиодные индикаторы входов / выходов	Зелёные светодиодные индикаторы
10		
11	Светодиодный индикатор состояния	Трехцветный светодиодный индикатор зеленый/красный/оранжевый

ПРИМЕЧАНИЕ ▪ Информацию о светодиодных индикаторах см. в спецификации модуля.

12	Дверца модуля	Дверца поставляется с защитной пленкой, оберегающей её от царапин. При установке пленку следует удалить
13	Отверстия для винтов	Эти отверстия предназначены для монтажа панели. Диаметр отверстий: 4 мм (0,15 дюйма).

О разъемах шины ввода-вывода

Разъемы шины ввода-вывода обеспечивают физическое и электрическое соединение модулей. Такой разъем поставляется с защитной крышкой, защищающей разъем от мусора, повреждений и электростатического разряда.

Левосторонний разъем шины ввода-вывода (элемент №4 на графическом изображении модуля Uni-COM™) может быть подключён ЦП панели, к коммуникационному модулю Uni-COM™, к другому модулю ввода-вывода Uni-I/O Uni-I/O™ или к оконечному блоку локального комплекта расширения.

Правосторонний разъем шины ввода-вывода (элемент №6 на графическом изображении модуля Uni-COM™) может быть подключен к другому модулю ввода-вывода или к базовому блоку локальный комплект расширения.

Внимание! ▪ Не снимайте крышку разъема шины с модуля ввода-вывода, который является последним в конфигурации и к которому не должны подключаться какие-либо другие устройства.

Монтаж



- Отключайте питание системы перед подключением или отключением модулей или устройств.
- Примите надлежащие меры по защите от электростатического разряда (ЭСР).

Установка модуля Uni-COM™ Uni-I/O™ в UniStream™ панель ЧМИ

ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция DIN-рейки на задней стороне панели обеспечивает физическую поддержку модуля Uni-COM™Uni-I/O™.

1. Проверьте устройство, к которому будет подключён модуль Uni-COM™ Uni-I/O™: убедитесь, что разъем его шины не закрыт. Если модуль Uni-I/O™ Uni-I/O™ в данной конфигурации должен быть последним, не снимайте в нём крышку правостороннего разъема шины ввода-вывода.

2. Откройте дверцу модуля Uni-COM™ Uni-I/O™ и удерживайте ее, как показано на прилагаемом рисунке.

3. Вставьте модуль Uni-I/O™ Uni-I/O™ на место, используя верхние и нижние направляющие (выступы и пазы) .


4. Убедитесь, что зажимы DIN-рейки, расположенные сверху и снизу модуля Uni-COM™ Uni-I/O™, защелкнулись на DIN-рейке.



5. Переместите замок разъема шины в крайнее левое положение, как показано на прилагаемом рисунке.

6. Если справа от данного устройства уже имеется какой-либо модуль, завершите соединение, переместив замок разъема шины соседнего модуля влево.

7. Если данный модуль является последним в конфигурации, оставьте его разъем шины ввода-вывода закрытым.



Удаление модуля

1. Выключите питание системы.

2. Отсоедините клеммы ввода-вывода (№№ 2, 3, 7 и 8 на на графическом изображении модуля Uni-COM™).

3. Отсоедините модуль Uni-COM™ Uni-I/O™ от соседних блоков: сдвиньте его замок разъема шины вправо. Если имеется блок, расположенный справа от данного, также переместите замок этого модуля вправо.

4. На модуле Uni-COM™ Uni-I/O™ переведите верхний зажим DIN-рейки вверх, а нижний зажим вниз.

5. Откройте дверцу модуля Uni-I/O™ Uni-I/O™ и удерживайте ее двумя пальцами, как показано на рисунке на странице 34, а затем аккуратно извлеките модуль из гнезда.

Установка модулей Uni-I/O™Uni-I/O™ на DIN-рейку

Для установки модулей на DIN-рейку выполняйте пункты 1-7 процедуры «Установка модуля Uni-I/O™ в панель HMI UniStream™», на стр. Установка модуля Uni-COM™ Uni-I/O™ в UniStream™панель ЧМИЗна стр. 4.

Чтобы подключить модули к контроллеру UniStream™, UniStream™ необходим локальный комплект расширения.


Эти комплекты поставляются с блоками питания и без них, а также с кабелями различной длины. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по установке соответствующего локального комплекта расширения.

Нумерация модулей

Для различных технических целей может потребоваться нумерация модулей. В комплект поставки с каждым ЦП панели включены 20 наклеек; используйте их для нумерации модулей.



- В наборе есть пронумерованные и пустые наклейки, как показано на рисунке слева.
- Приклеивайте их к модулям, как показано на рисунке справа.



Электропроводка



- Данное оборудование предназначено исключительно для работы в соответствии с требованиями, установленными для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и защитного сверхнизкого напряжения (PELV), Класс 2, при условии ограниченной мощности.
- Все блоки питания в системе должны иметь двойную изоляцию. Выходное напряжение блоков питания должно соответствовать требованиям, установленным для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и защитного сверхнизкого напряжения (PELV), Класс 2, при условии ограниченной мощности.
- Не подключайте проводник, помеченный маркировкой «Нейтраль» или «Линия» сети переменного тока 110/220 В, к клемме устройства с маркировкой «0V».
- Не прикасайтесь к оголенным проводам, находящимся под напряжением.



- Все операции, связанные с монтажом электропроводки, должны выполняться при выключенном питании.
- Для защиты входного порта модуля Uni-I/O™ от больших токов используйте защиту от перегрузки по току – плавкий предохранитель или автоматический выключатель.
- Если не указано иное, не подключайте неиспользуемые порты. Невыполнение этого требования может привести к повреждению оборудования.
- Перепроверьте всю разводку перед подачей питания.

Внимание!

- Во избежание повреждения провода зажимайте клемму усилием с моментом затяжки не более 0,5 Н·м (5 кгс · см).т
- Во избежание поломки провода не наносите на зачищенный от изоляции участок провода олово, припой или иное вещество, которое может привести к его поломке.
- Устанавливайте устройство на безопасном расстоянии от высоковольтных кабелей и силового электрооборудования.

Процедура прокладки электрических проводов

Используйте обжимные клеммы для проводки; используйте провод 26-12 AWG (0,13 мм² – 3,31 мм²).


1. Зачистите участок проводника длиной 7±0,5 мм (0.250–0.300 дюйма).
2. Раскрутите клемму на максимальную ширину, перед тем как вставлять провод.
3. Для обеспечения надежного соединения вставьте провод в отверстие клеммы до упора.

4. Затяните провод так, чтобы он не выдергивался.


Uni-I/O™ Точки подключения модулей Uni-I/O™

Все электрические схемы и инструкции, приведенные в настоящем документе, относятся к точкам ввода-вывода различных модулей. Эти точки организованы в 4 группы по 7 точек (см. рисунки ниже).


UID-0808R




UID-0808T




UID-0016R



UID-0016T



UID-1600



Указания по монтажу проводки

Чтобы обеспечить надлежащую работу устройства и защитить его от электромагнитных помех, выполняйте следующие требования:

- Используйте металлический шкаф. Заземлите шкаф и его дверцы надлежащим образом.
- Используйте провода, соответствующие имеющимся электрическим нагрузкам.
- Направляйте каждый сигнал ввода-вывода по специально отведенному для него общему проводу. Подключайте общие проводники к их общим точкам в модуле ввода-вывода.
- Отдельно подключайте каждую точку системы с потенциалом 0 вольт к клемме блока питания «0V»
- Отдельно подключайте каждую точку заземления (⏚) к заземлению системы (желательно к металлическому корпусу шкафа). Используйте, насколько возможно, самые короткие и толстые провода: не более 1 м длиной и с минимальной площадью поперечного сечения (2 мм²) (14 AWG).
- Подключите контакт блока питания «0V» к заземлению системы.

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию см. в документе «Рекомендации по подключению системы», находящемся в разделе «Техническая библиотека» на веб-сайте Unitronics.

Подключение входных разъемов: UID-0808R, UID-0808R, UID-0808T UID-0808T, UID-1600 UID-1600

UID-0808R Входы, организованные в две изолированные группы:


- UID-0808T**
- I0-I3 – общая точка CM0
 - I4-I7 – общая точка CM1

UID-1600 Входы, организованные в четыре изолированные группы:


- I0-I3 – общая точка CM0
- I4-I7 – общая точка CM1
- I8-I11 – общая точка CM2
- I12-I15 – общая точка CM3

Каждая группа может быть соединена как приёмник или источник. Подключайте каждую группу в соответствии с рисунками, расположенными ниже.

Проводка входа, приёмник



Проводка входа, источник



- ПРИМЕЧАНИЕ**
- Используйте проводку входа приёмника для подсоединения устройства источника (pnp).
 - Используйте проводку входа источника для подсоединения устройства приёмника (npn)

Подключение релейных выходов: UID-0808R UID-0808R, UID-0808T, UID-1600UID-0016R


Источник питания выхода

Для релейных выходов требуется внешний источник питания 24 В постоянного тока. Подключите клеммы «+24V» и «0V» так, как показано на рисунке ниже.

- ⚠
- Во избежание риска возгорания или повреждения имущества всегда используйте источник с ограничением тока или подключайте устройство ограничения тока последовательно с контактами реле
 - Клемма «0V» модуля должна быть подключена клемме «0V» панели ЧМИ. Невыполнение этого требования может привести к повреждению оборудования.
 - В случае колебаний напряжения или несоответствия техническим требованиям к напряжению источника питания подключайте модуль к блоку питания с регулируемым напряжением.

UID-0808R Выходы, организованные в две изолированные группы:

- O0-O3– общая точка CM2.
- O4-O7– общая точка CM3



UID-0016R Выходы, организованные в четыре изолированные группы:

- O0-O3 – общая точка CM0
- O4-O7 – общая точка CM1
- O8-O11 – общая точка CM2
- O12-O15 – общая точка CM3


Подключайте каждую группу в соответствии с прилагаемым рисунком.

Увеличение срока службы контактов


Для увеличения срока службы релейных контактов и защиты модуля от потенциальных повреждений обратной ЭДС подсоедините:

- зажимной диод параллельно каждой индуктивной нагрузке постоянного тока,
- цепочку сглаживающего фильтра RC параллельно с каждой индуктивной нагрузкой переменного тока.

Нагрузка постоянного тока




Нагрузка переменного тока



Подключение транзисторных выходов: UID-0808T UID-0808T, UID-0016T UID-0016T

Источник питания выхода

Для использования любого из выходов требуется внешний источник питания 24 В постоянного тока, как показано на прилагаемом рисунке.




- В случае колебаний напряжения или несоответствия техническим требованиям по напряжению источника питания подключите устройство к блоку питания с регулируемым напряжением.

Выходы

Подключите клеммы «24V» и «0V» так, как показано на прилагаемом рисунке.

UID-0808T O0-O7 – общий обратный провод «0V»

UID-0016T O0-O15 – общий обратный провод «0V»



Информация в этом документе отражает сведения о продуктах на дату печати спецификации. Компания "Юнитроникс" оставляет за собой право в соответствии с действующим законодательством в любое время по собственному усмотрению и без предварительного уведомления прекратить производство или изменить функциональные особенности, конструкции, материалы и другие характеристики выпускаемых продуктов, а также навсегда или временно отозвать любой продукт с рынка. Вся информация в этом документе предоставляется без гарантии качества, без каких-либо гарантийных обязательств, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, любыми подразумеваемыми гарантиями коммерческой ценности, пригодности для определенной цели или отсутствия нарушения авторских прав. Компания "Юнитроникс" не несет ответственности за ошибки или упущения в информации, указанной в этом документе. Компания "Юнитроникс" ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо особые, случайные, косвенные или последующие убытки любого рода или за любые убытки, возникшие в связи с использованием или выполнением этой информации.

Торговые наименования, торговые марки, логотипы и товарные знаки, представленные в этом документе, в том числе их дизайн, являются собственностью компании ООО "Юнитроникс" (1989) (Р "Г") или иных третьих лиц, вы не вправе использовать их без предварительного письменного согласия компании "Юнитроникс" или третьих лиц, которые могут владеть ими.

DOC27006-B3 08/16